



Zubehör für Impulsschrauber – Schutzkappen, Akkus, Ladegeräte...

Gummi-Schutzkappen



für Typ	Best.-Nr.
BB 200 D-325	33116-B200D-01
BB 200 D-350	33116-B200D-02
BB 360 D-325	a. A.
BB 360 F-350	a. A.
BL-22	0351-0029-00-01
BPL-1820	0446-0029-00-01
e-M 500	0368-0029-00-01
e-M 700	0368-0029-00-01
e-M 900	0368-0029-00-01
e-M 1100	0378-0029-00-01
RRI-30 (A)T	I40-109-A05
RRI-40 (A)T	I40-109-A05
RRI-50 (A)T	I40-109-A05
RRI-60 (T)	I60-109-A05
RRI-70 (T)	I70-109-A05
RRI-80 (T)	a. A.
RRI-90 (T)	I90-109-A05
RRI-100 (T)	I100-109-A05
RRI-130 (T)	I130-109-A05
RRI-150 (T)	I150-109-A05
RRI-180 (T)	I180-109-A05
RRI-200 (T)	I200-109
BIM(W)-15(A)T	C16PW-15
BIM(W)-25(A)T	C16PW-25
BIM(W)-35T	C16PW-25
BIM(W)-45T	C16PW-45
BIM-60TLV	a. A.
BIM-80TLV	a. A.
BIM-100TLV	a. A.
TKa 60 (A)	0186-0029-00-00
TKa 70 (A)	0186-0029-00-00
TKa 80 (A)	0193-0029-00-00
TKa 90	0181-0029-00-00
TKa 111	0187-0029-00-00
TKa 120	0342-0029-00-00
TKa 140	0341-0029-00-00
TKa 150	0343-0029-00-00
Y-41 (A)	0161-0029-00-00
Y-46 (A)	0160-0029-00-00
Y-140	0412-0029-00-00
YED-200	0409-0029-00-00
YEX-120 (A)	0093-0029-00-00
YEX-150 (A)	0093-0029-00-00
YEX-501 (A)	0260-0029-00-00
YEX-701	0143-0029-00-00
YEX-901	0261-0029-00-00
YEX-1400	0323-0029-00-00
YEX-1900	0321-0029-00-00
YEX-3000	0407-0029-00-00
YLa 60 (A)	0189-0029-00-00
YLa 70 (A)	0189-0029-00-00
YLa 80 (A)	0191-0029-00-00

Gummi-Schutzkappen



für Typ	Best.-Nr.
YLa 90	0188-0029-00-00
YLa 110	0190-0029-00-00
YLa 120	0345-0029-00-00
YLa 140	0346-0029-00-00
YLTX 50 (A)	0371-0029-00-00
YLTX 60 (A)	0371-0029-00-00
YLTX 70 (A)	0372-0029-00-00
YLTX 80	0372-0029-00-00
YLTX 110	0379-0029-00-00
YLTX 120	0380-0029-00-00
YLTX 140	0381-0029-00-00
YLTX 150	0382-0029-00-00
YS-e 600	0444-0029-00-00
YS-e 800	0445-0029-00-00
YS-e 900	0446-0029-00-00
YS-e 950	0447-0029-00-00
YX-180	0089-0029-00-00
YX-3000	0405-0029-00-00
YX-4500	n.a.
YZ-NP 600 (A)	0454-0029-00-00
YZ-NP 800 (A)	0455-0029-00-00
YZ-NP 900	0456-0029-00-00
YZ-NP 950	0457-0029-00-00
YZ-T 600 (A)	0454-0029-00-00
YZ-T 800 (A)	0455-0029-00-00
YZ-T 900	0456-0029-00-00
YZ-T 950	0457-0029-00-00
YZ-T 980	0490-0029-00-00
YZ-T 1000	0491-0029-00-00

Akkus

Modell	Beschreibung	für Serie
BB 200 D-325	18V Li-Ion 2.5 Ah	BIM-T, RRI-BA, RRI-BC, RRI-BS
BB 200 D-350	18V Li-Ion 5.0 Ah	
BB 360 D-325	36V Li-Ion 2.5 Ah	BIM-80TLV, BIM100TLV
BB 360 F-350	36V Li-Ion 5.0 Ah	
BPL-1820	18 Volt, 2.0 Ah, Li-Ion, LED	YS-e, YS-Z, YZ-N, YZ-NP, YZ-T
BL-22	22,2 Volt, 1.5 Ah, Li-Ion, LED	YBX-T



Ladegeräte

Modell	Best.-Nr.	geeignet für Akku
B84192B + Kabel E86B-VD	420450-EU	BB200E-320, BB200D-325, BB200E-340, BB200D-350
31084-360F	520440-EU	BB360D-325, BB360F-350
BC 200	420789	BL-22
BC 2075 MX	430115	BPL-1820



Werkzeugköcher/-holster

Modell	Best.-Nr.	Ausführung
Köcher schwarz	793106	Gummi mit Stahlkern
Köcher blau	797864	Vollkunststoff



Schnellwechselkupplung

Modell	Best.-Nr.	Beschreibung
3/8", 1/2" Vierkant	div.	–



Schutzschlauch-Paket

Modell	Best.-Nr.	Beschreibung
für Systemschrauber	div.	–



Luftwartungseinheit

Modell	Best.-Nr.	Beschreibung
div. Kombinationen, Filter, Öler, Wasserabscheider	div.	s. separate Broschüre




Spiralschläuche & Kupplungen

Modell	Best.-Nr.	Beschreibung
div.	div.	s. separate broschüre



Seilfederzüge / Schlauchbalancer

Modell	Best.-Nr.	Beschreibung
Tigon TW, ELF, ETP, u.a.	div.	s. separate Broschüre





Zubehör für Impulsschrauber – ...Wartungskits, Öle

Wartungskits


Aufgrund der unkomplizierten Konstruktion (zwei Lamellen mit Druckfeder, Abdichtung der Welle, Impulsmechanismus mit Kühlung) ist der hydraulische Impulsmechanismus zuverlässig und einfach zu warten.

Im Wartungskit enthaltene Teile: O-Ringe, Stützringe und Federn für die Impulslamellen.*



Wartungsservice

ZEMO verfügt neben langjähriger Erfahrung über alle notwendigen Montage-/Demontagewerkzeuge und bietet die regelmäßige Wartung Ihrer Impulsschrauber an. Bei Interesse sprechen Sie uns bitte an.



Für die eigenständige professionelle Wartung wird eine Vakuumpumpe (YEVP-1) und ein Öltank (YEVP1T) empfohlen.

für Typ	Best.-Nr.
e-M 500	0377-0991-00-99
e-M 700	0377-0991-00-99
e-M 900	0368-0991-00-99
e-M 1100	0378-0991-00-99
RRI-30	I30 RK
RRI-30 A	I30 DRK
RRI-30 S	I30 SRK
RRI-30 SA	I30 SDRK
RRI-30 ST	IS30 SRK
RRI-30 T	IS30 RK
RRI-40 (X)	I40 RK
RRI-40 A (X)	I40 DRK
RRI-40 S	I40 SRK
RRI-40 SA	I40 SDRK
RRI-40 ST	IS40 SRK
RRI-40 T	IS40 RK
RRI-50 (X)	I50 RK
RRI-50 A (X)	I50 DRK
RRI-50 R	I50 RRK
RRI-50 RA	I50 RDRK
RRI-50 S	I50 SRK
RRI-50 SA	I50 SDRK
RRI-50 ST	IS50 SRK
RRI-50 T	IS50 RK
RRI-60 (X)	I60 RK
RRI-60 A (X)	I60 DRK
RRI-60 R	I60 RRK
RRI-60 RA	I60 RDRK
RRI-60 S	I60 SRK
RRI-60 SA	I60 SDRK
RRI-60 ST	IS60 SRK
RRI-60 T	IS60 RK
RRI-70	I70 RK
RRI-70 A	I70 DRK
RRI-70 R	I70 RRK
RRI-70 RA	I70 RDRK
RRI-70 RG	I70 RGRK
RRI-70 RH	I70 RHRK
RRI-70 S	I70 SRK
RRI-70 SA	I70 SDRK
RRI-70 ST	IS70 SRK
RRI-70 T	IS70 RK
RRI-80	I80 RK
RRI-80 RH	IS80 RHRK
RRI-80 ST	IS80 SRK

für Typ	Best.-Nr.
RRI-80 T	IS80 RK
RRI-90	I90 RK
RRI-90 T	IS90 RK
RRI-100	I100 RK
RRI-100 T	IS100 RK
RRI-130	I130 RK
RRI-130 T	IS130 RK
RRI-150	I150 RK
RRI-150 T	IS150 RK
RRI-180	I180 RK
RRI-180 T	IS180 RK
RRI-200	I200 RK
RRI-200 T	IS200 RK
BIM(W)-15 (A)T	140 RK
BIM(W)-25 (A)T	170 RK
BIM(W)-35 T	170 RK
BIM(W)-45 T	180 RK-YO
BIM-60 TLV	a. A.
BIM-80 TLV	a. A.
BIM-100 TLV	a. A.
TKa 60 (A)	0186-0991-00-99
TKa 70 (A)	0186-0991-00-99
TKa 80 (A)	0193-0991-00-99
TKa 90	0181-0991-00-99
TKa 110	0187-0991-00-99
TKa 120	0342-0991-00-99
TKa 140	0341-0991-00-99
TKa 150	0304-0991-00-99
Y-41 (A)	0095-0991-00-99
Y-46 (A)	0273-0991-01-99
Y-56 (A)	0259-0991-01-99
Y-61 (A)	0259-0991-01-99
Y-70	0135-0991-03-99
Y-90	0141-0991-00-99
Y-100	0334-0991-01-99
Y-130	0335-0991-00-99
Y-140	0412-0991-02-09
YBX-1 (A)	0259-0991-01-99
YBX-50 (A)	0259-0991-01-99
YBX-600 T(A)	0189-0991-00-99
YBX-800 T(A)	0191-0991-00-99
YED-200	0409-0991-00-99
YED-240 S	0411-0991-01-99
YEX-120 (A)	0089-0991-01-99
YEX-150 (A)	0089-0991-01-99

für Typ	Best.-Nr.
YEX-300 S	0086-0991-01-99
YEX-500 S	0077-0991-02-99
YEX-701	0143-0991-00-99
YEX-901	0237-0991-01-99
YEX-1400	0323-0991-00-99
YEX-1900	0320-0991-00-99
YEX-3000	0405-0991-00-99
YLa 60 (A)	0199-0991-01-99
YLa 70 (A)	0189-0991-00-99
YLa 80 (A)	0191-0991-00-99
YLa 90	0188-0991-00-99
YLa 110	0190-0991-00-99
YLa 120	0345-0991-00-99
YLa 140	0346-0991-00-99
YLT 50 (A)	a. A.
YLT 60 (A)	a. A.
YLT 70 (A)	a. A.
YLT 80	0373-0991-01-99
YLT 110	0379-0991-01-99
YLT 120	0380-0991-01-99
YLT 140	0381-0991-01-99
YLT 150	0382-0991-01-99
YLTX 50 (A)	0389-0991-00-99
YLTX 60 (A)	0390-0991-00-99
YLTX 70 (A)	0391-0991-00-99
YLTX 80	0392-0991-00-99
YLTX 110	0395-0991-00-99
YLTX 120	0396-0991-00-99
YLTX 140	0398-0991-00-99
YLTX 150	0399-0991-00-99
YS-e 600	0186-0991-00-99
YS-e 800	0186-0991-00-99
YS-e 900	0181-0991-00-99
YS-e 950	0187-0991-00-99
YX-80	0095-0991-00-99
YX-180	0089-0991-01-99
YX-280	0089-0991-01-99
YX-380	0086-0991-01-99
YX-500 S (C)	0086-0991-01-99
YX-500	0077-0991-02-99
YX-700 (S)	0129-0991-00-99
YX-700 C	0281-0991-01-99
YX-900	0237-0991-01-99
YX-1100	0237-0991-01-99
YX-1400	0322-0991-00-99

für Typ	Best.-Nr.
YX-1900	0320-0991-00-99
YX-2400	0320-0991-00-99
YX-3000	0405-0991-00-99
YX-4500	0722-0991-00-99
YZ-N(P) 600	0186-0991-00-99
YZ-N(P) 800	0186-0991-00-99
YZ-N(P) 900	0181-0991-00-99
YZ-N(P) 950	0187-0991-00-99
YZ-T 600	0186-0991-00-99
YZ-T 800	0186-0991-00-99
YZ-T 900	0181-0991-00-99
YZ-T 950	0187-0991-00-99

Druckluft / Hydraulik

Eine gute Qualität der Druckluft ist lebensnotwendig für jedes Druckluftwerkzeug. Die Luft muss immer sauber und trocken sowie meist auch leicht geölt sein. Durch ölarme Werkzeuge können bis zu 80% Druckluftöl eingespart werden, was auch die Qualität der Atemluft entsprechend verbessert.

Vor Inbetriebnahme eines Impulsschraubers geben Sie bitte 1-3 Tropfen säure- und harzfreies Druckluftöl in den Lufteinlass des Werkzeugs.




Druckluft-Öl

für Typ	Best.-Nr.
alle Druckluftwerkzeuge	353010



Hydraulik-Fluid

für Typ	Best.-Nr.
RRI Impulsschrauber	01-0507
Yokota Impulsschrauber	792156



Stand 2026.12
Tagesaktuelle
Infos 24/7 auf
unserer Web-
site.

* **Hinweis:** Die Ersatzteile in den Servicesätzen sind nur für den Hydraulikwechsel. Bei einem Austausch sind die genauen Einfüllangaben zu beachten, um optimale Leistung und minimalen Hydraulikverschleiß zu erreichen.

TEL: +49 (0)40 303 989 100 • EML: info@zemo-tools.de • WEB: www.zemo-tools.de

ZEMO
www.zemo-tools.de