




Standard-Bits 5/16" Sechskantantrieb DIN 3126 / ISO 1173 – C8 *




Schlitz – zähhart

Modell	Best.-Nr.	D mm	B mm	L mm	Ø mm	VE
C8-SL0.6x1.0-41	110109	0,6	4,0	41	4	10
C8-SL0.6x4.5-41	110110	0,6	4,5	41	4,5	10
C8-SL0.8x4.0-41	110120	0,8	4,0	41	4	10
C8-SL0.8x5.5-41	110111	0,8	5,5	41	5,5	10
C8-SL1.0x5.5-41	110112	1,0	5,5	41	5,5	10
C8-SL1.0x6.0-41	110121	1,0	6,0	41	6	10
C8-SL1.2x6.5-41	110113	1,2	6,5	41	6,5	10
C8-SL1.2x8.0-41	110114	1,2	8,0	41	8	10
C8-SL1.6x8.0-41	110115	1,6	8,0	41	8	10
C8-SL1.6x10-41	110116	1,6	10	41	10	10
C8-SL2.0x12-41	110117	2,0	12	41	12	10
C8-SL2.0x14-41	110118	2,0	14	41	14	10
C8-SL2.5x16-41	110119	2,5	16	41	16	10




Kreuzschlitz Phillips® – zähhart

Modell	Best.-Nr.	PH #	L mm	Ø mm	VE
C8-PH1-32	111110	1	32	4,5	10
C8-PH2-32	111111	2	32	6	10
C8-PH3-32	111112	3	32	7,9	10
C8-PH4-32	111113	4	32	7,9	10




Kreuzschlitz Pozidriv® – zähhart

Modell	Best.-Nr.	PZ #	L mm	Ø mm	VE
C8-PZ1-32	112110	1	32	4,5	10
C8-PZ2-32	112111	2	32	6	10
C8-PZ3-32	112112	3	32	7,9	10
C8-PZ4-32	112113	4	32	7,9	10



Sechsrund Torx® – zähhart

Modell	Best.-Nr.	TX #	L mm	Ø mm	VE
C8-T15-35	113108	15	35	4	10
C8-T20-35	113109	20	35	4,5	10
C8-T25-35	113110	25	35	6	10
C8-T27-35	113111	27	35	6	10
C8-T30-35	113112	30	35	6	10
C8-T40-35	113113	40	35	7	10
C8-T45-35	113114	45	35	8	10
C8-T50-35	113115	50	35	8	10
C8-T55-35	113116	55	35	12	10




Sechskant Inbus® – zähhart

Modell	Best.-Nr.	SW mm	L mm	Ø mm	VE
C8-A2.5-30	115109	2,5	30	3,5	10
C8-A3-30	115110	3	30	4	10
C8-A4-30	115111	4	30	5	10
C8-A5-30	115112	5	30	6	10
C8-A6-30	115113	6	30	–	10
C8-A7-30	115116	7	30	–	10
C8-A8-30	115114	8	30	10	10
C8-A10-30	115115	10	30	12	10



Vielzahn XZN – zähhart

Modell	Best.-Nr.	XZN #	L mm	Ø mm	VE
C8-XZN5-28	116111	M5	28	5	10
C8-XZN6-28	116112	M6	28	6	10
C8-XZN8-28	116113	M8	28	8	10
C8-XZN10-38	116114	M10	38	10	10
C8-XZN12-38	116115	M12	38	12	10
C8-XZN14-38	116116	M14	38	14	10



Weitere Infos
auf unserer
Website.
24/7

* In Verbindung mit Kombi-Bithalter oder für direkten Maschinenanschluss,
vgl. Tabelle „Zuordnung von Werkzeugantrieb und Maschine“.

TEL: +49 (0)40 303 989 100 • EML: info@zemo-tools.de • WEB: www.zemo-tools.de

ZEMO
www.zemo-tools.de